

COMATE MOTION

Instructies voor het gebruik van de Power Bottle

– Modellen CT2 / CC2

- De schakelaar bevindt zich aan de onderkant van de Power Bottle.
- Wanneer je de schakelaar indrukt, geeft het indicatielampje het resterende batterijniveau aan via kleuren:
 - Rood: 0 - 30%
 - Groen: 30 - 70%
 - Blauw: 70 - 100%
- Aan de onderkant van de Power Bottle bevindt zich een USB-poort waarmee kleine apparaten, zoals smartphones, kunnen worden opgeladen (uitgang: 5V 2A).
- De Power Bottle wordt geleverd met twee jaar garantie.